


MAK 3003 Sampling Stand Alone

Service manual



SA 121108

Índice

	Conteúdos	Página	Data de emissão
1	Medidas de segurança	1-1	
	Instruções de segurança gerais	1-1	
	Indicações referentes à montagem	1-2	
	Indicações referentes à instalação elétrica	1-2	
	Indicações referentes à manutenção e reparação		
2	System MAK 3003 Sampling Stand Alone	2-1	
2.1	Diagrama de blocos		
2.2	Princípio de colocação de tubos	2-2	
2.3	Planos de instalação elétrica		
3	Compact Controller TIGER MAK Tipo 6942-10	3-1	
3.1	Dados técnicos	3-1	
3.2	Medidas do controlador compacto	3-3	
3.3	Fusíveis e mostradores LED TIGER 3003		
3.4	Cartão Compact Flash	3-5	
3.5	Substituição da placa principal/CPU	3-6	
3.6	Instalação elétrica do controlador compacto	3-7	
3.6.1	Fonte de alimentação	3-8	
3.6.2	Saídas		
3.6.3	Entradas	3-8	
4	Temperature probe with Sensor, série B, tipo 6703-	11 4-1	
4.1	Dados técnicos	4-1	
4.2	Dimensões	4-2	
4.3	Montagem/instalação	4-2	
5	Sampler Controller Dual, tipo 6970-30	5-1	
5.1	Dados técnicos		
5.2	Dimensões		
6	Quad Sampler tipo 6900-20	6-1	
6.1	Dados técnicos		
6.2	Dimensões		
7	TAG Reader / Writer, tipo 6900-101	7-1	
7.1	Dados técnicos		
7.2	Dimensões		
8	GPS-Receiver (RS 232), tipo 6722-18	8-1	
8.1	Dados técnicos	8-1	
8.2	Acoplamento	8-2	
8.3	Montagem e instalação elétrica		
9	GPRS-Module, tipo 6942-100	9-1	
9.1	Antena magnética		
9.2	Requisitos do cartão SIM para o System 3003	9-2	
10	Flow Level Meter, tipo 6826-x		
10.1	Dados técnicos		
10.2	Medidas/Montagem	10-3	
10.3	Instalação elétrica		
10.4	Atribuição das ligações elétricas		

C - 2

Reservados todos os direitos e alterações. Qualquer reprodução, transformação ou divulgação, total ou parcial, deste documento é permitida apenas mediante permissão escrita da BARTEC. Copyright © 2013 de BARTEC BENKE GmbH Schulstraße 30, D-94239 Gotteszell

Documento: Revisão: SA 121108

válido a partir de: 45.12 26-07-2013

Autor: Tradução M. Nagl/M. Meindl Alpha Translation Service

1 Medidas de segurança

Instruções de segurança gerais

O operador do sistema é responsável pela observância de todos os regulamentos relativos ao armazenamento, transporte e manuseio.

Todos os regulamentos e especificações são válidos no funcionamento do sistema com aparelhos MAK.

Os aparelhos são construídos em conformidade com as normas em vigor e saíram de fábrica em um estado irrepreensível. A instalação e a manutenção dos aparelhos devem ser realizadas apenas por técnicos qualificados.

- Assegure-se de que são cumpridos os dados e as condições de funcionamento indicados pelo fabricante.
- Tenha atenção a estas instruções para a operação e manutenção dos aparelhos.
- Caso encontre danos ou falhas em peças do sistema ou se, por outros motivos, não for garantida a operação segura, não coloque o sistema em serviço ou o desligue imediatamente.
 Notifique seu assistente.
- Entre em contato também com nossos especialistas se você encontrar falhas ou defeitos durante a operação ou se tiver dúvidas sobre o funcionamento correto dos aparelhos.
- Os aparelhos MAK não substituem os dispositivos de segurança das cisternas de transporte de leite ou do cliente.

Exclusão de responsabilidade

Uma responsabilização da BARTEC BENKE GmbH e seus parceiros de execução poderá ocorrer apenas em casos intencionais ou de negligência grave. Nesse caso, o âmbito de responsabilização se limita ao valor da encomenda feita à BARTEC BENKE GmbH.

A BARTEC BENKE não se responsabiliza por danos resultantes do incumprimento das instruções de segurança, do manual de instruções ou das condições de operação. Os danos consecutivos estão excluídos da responsabilidade.

Indicações referentes à montagem

- Monte os aparelhos de tal maneira que os valores climáticos e de temperatura não sejam ultrapassados. Proteja-os, se necessário, cobrindo-os, aquecendo-os ou resfriando-os.
- O local de montagem deverá ser preferencialmente isento de trepidações e vibrações. Proteja todos os componentes de vibrações com suportes estáveis.
- O local de montagem da impressora deve garantir proteção duradoura contra sujeiras e umidade.
- Nos trabalhos de soldagem ou partida externa no veículo a linha de distribuição de corrente à instalação deve ser interrompida.
- Durante a montagem, proteja os aparelhos, especialmente a impressora, contra sujeiras (p. ex., aparas metálicas, etc.).
- Sele hermeticamente os atarraxamentos de cabos não ocupados com terminais.
- Remova as proteções de transporte da impressora antes da colocação em funcionamento.
- Todas as válvulas solenoide montadas devem estar sem interferências (Diodo de supressão).

Indicações referentes à instalação elétrica


- A instalação elétrica só deverá ser realizada por pessoal especializado!
- A instalação deverá ser executada de acordo com as diretrizes de cada país!
- A instalação elétrica do aparelho só deve ser realizada de acordo com o manual de assistência!
- A colocação dos cabos de ligação deve ser realizada de forma a ficarem bem esticados.
 - Recomenda-se a aplicação de abraçadeiras ou agrupadores de cabos colocados a distâncias de aprox. 15 20 cm.
 - A colocação de cabos requer especial atenção na zona do refrigerador, no compartimento do motor e nas partes da estrutura do caminhão e na cabine de entrega.
 - Não devem de modo algum se formar pontos de fraqueza em que os cabos possam ficar dobrados ou desgastados.
- Disponha os terminais dos cabos de fixação com mangas condutoras.
- Aperte os parafusos de aperto não ocupados.

Indicações referentes à manutenção e reparação


- A manutenção e reparação só deverão ser realizadas por pessoal especializado!
- Desligue os aparelhos antes de realizar qualquer trabalho de manutenção e reparação e evite que voltem a se ligar durante o período dos trabalhos da manutenção!


2 System MAK 3003 Sampling Stand Alone

2.1 Diagrama de blocos




2.2 Princípio de colocação de tubos








MAK 3003 Sampling Stand Alone, Service manual, SA 121108 (26-07-2013)


2.3 Planos de instalação elétrica











3 Compact Controller TIGER MAK Tipo 6942-10

Nº de Encomenda: 302428






Atenção: Operação "fingers only" (apenas com dedos).

3.1 Dados técnicos

Dados específicos do aparelho			
Temperatura de operação nominal	23 ± 2 °C		
Dados elétricos			
Tensão de serviço	DC 24 V (9 - 36 V) Instalação elétrica de bordo (protegido contra cargas de descarga, estabilizado)		
CPU			
Processador	Power PC TM MPC8270 (266 MHz)		
Memória fixa	FLASH: 256 MB FLASH (Memória de programa)		
	SDRAM: 128 MB SDRAM (Memória principal)		
	SRAM: 4 MB (Memória de dados apoiada por bateria e à prova de falhas de energia)		
Memórias permutáveis	Compact Flash: todos os tamanhos		
Relógio de tempo real	Apoiado por bateria		
Mostrador/Teclado			
Mostrador	Mostrador gráfico-LC, 120x89 mm, monocromático, transflexivo.		
	Resolução 320x240 pixel,		
	iluminação de fundo LED regulável		
Teclado	Toque resistivo		


Interface do sistema de me					
Entradas de corrente	3 x DC 24 V, 0/4 - 20 mA				
Entradas de tensão	2 x DC 24 V, 0 - 4V	1 x DC 12 V, 0 - 4V			
Sensores de temperatura	2 x Pt 100, 4 condutores				
Entrada do gerador de impulsos	24 V estabilizado, máx. 1 kHz				
Saída do modulador de amplitude de impulso	24 V estabilizado, máx. 400 H	Z			
Saída analógica (opcional)	0/4 - 20 mA, R _B máx. 500 Ω, 1	I0 bit separado de forma galvânica			
Saídas	16 x comutação positiva 1 A, 2	24 V estabilizado (3 A no total)			
Entradas digitais	8 x isolado opticamente, resistência de entrada 2,6 kΩ, bipolar, estado sólido				
Contador de impulsos	3 Canais máx. 100 lmp/s, entrada isolada opticamente 5 kΩ de pull-up				
Interfaces					
Interface da impressora	RS 232, RxD, TxD, CTS, RTS 115 K separado de forma galvânica				
Interface do bus de campo	P-NET RS485, 76800 baud, separado de forma galvânica				
Outros	RS485, Ethernet 100 Mbit (na CPU), RS232 (sem handshake)				
Condições ambientais					
Temperatura de operação	- 20 + 50 °C				
Temperatura de armazenagem	- 25 + 60 °C				
Classe de clima	ISF conforme DIN 40050				
Tipo de proteção	IP 65 conforme DIN 40040				
Dados mecânicos	Dados mecânicos				
Dimensões	Consultar o desenho em escala				
Material	Alumínio fundido, lacado em azul				
Capa protetora dianteira	PES				
Peso	65 N (6,5 kg)				

3.2 Medidas do controlador compacto



3.3 Fusíveis e mostradores LED TIGER 3003

(sobre placa principal)




Aqui são montados fusíveis de automóvel que se adquirem comercialmente de qualidade reconhecida.

Fusível Nº	Valor	Tensão	Circuito elétrico/Observação
SI 4	20 A	24 V_S	Pré-fusível para circuitos seletivos SI18, SI12, SI13, SI14, SI15, SI25, SI5
SI 5	1 A	V24 V_S	4-20 mA entradas; entradas de tensão
SI 12	5 A	+UB_1-4	Saída de alimentação 1-4; borne 14 até 21
SI 13	5 A	+UB_5-8	Saída de alimentação 5-8; borne 22-29
SI 14	5 A	+UB_9-12	Saída de alimentação 9-12; borne 76 até 83
SI 15	5 A	+UB_13-16	Saída de alimentação 13-16; borne 84 até 91
SI 18	3 A	24V.COM	RS 485,GPS, impressora, P-net
SI 20	1 A	V24_GPRS	Alimentação Modem GPRS
SI 25	3 A	Modelador de	não utilizado
		amplitude de	
		impulso	
		desligado	

	Mostrador LED Status				
LED 4	Alimentação 5	,5 para CPU, placa principal, eletrônica de medição	está aceso		
LED 13	Tensão de alin	nentação 24 V_O/12 V_I entradas analógicas	está aceso		
LED 16	μ Controller Po	ower Supply "busy" (ocupado)	pisca		
LED 18	Comunicação	USB, digital IN, analógico IO	pisca		
LED 21	μ Controller k_	μ Controller k_mif "busy" (ocupado) (PT100, 4-20 mA, U_IN,) está aceso			
LED 31	μ Controller do contador de impulsos "busy" (ocupado) está aceso				
LED 73	Concentrador USB do GPRS, conector USB, P-net está aceso				
LED 77	Comunicação USB, P-net, saídas digitais pisca				
LED 78	Controlador µ k_pio "busy" (ocupado) (P-net, saídas digitais) pisca				
LED CPU	em cima	Tensão de alimentação	está aceso		
LED CPU	em baixo busy (ocupado)		pisca		

3.4 Cartão Compact Flash



Alinhamento do CF



Substitua o cartão Compact Flash apenas quando a tensão estiver desligada!

3.5 Substituição da placa principal/CPU

Nº Encomenda U891176942111A




Ao substituir a placa principal, é necessário ter os seguintes pontos em atenção:

- A configuração pode ser transferida com o cartão Compact Flash. Para isso, é necessário memorizar primeiro a configuração no cartão Compact Flash no menu de assistência. Em seguida, é possível carregar a configuração na nova placa principal novamente a partir do cartão Compact Flash. Apenas quando o interruptor de calibração está fechado, não são carregados os parâmetros de calibração que depois terão ainda de ser adaptados.
- Para fazer a substituição da placa principal é necessário desligar o mostrador (dobrar a barra na extremidade do cabo plano), os bornes, bem como os fios cochados do borne de proteção. Agora, é possível desaparafusar nos quatro cantos (M6x12) e retirar toda a placa principal.
- Cobrir a nova placa principal com pasta de condutividade térmica e montar.



No caso de ser necessário remover a cobertura, para, p. ex., controlar a posição correta do cabo plano ao mostrador, é necessário retirar primeiro o cartão Compact Flash.

3.6 Instalação elétrica do controlador compacto





Indicação: As ligações ao potencial externo devem ser separadas de forma galvânica. Nas saídas deverão ser ligados

3.6.1 Fonte de alimentação



A ligação à fonte de alimentação de 24 V deve ser feita com cabo de 2,5 mm² (proteção por fusíveis de 16 A, derivação de massa e positiva) blindado e equipada com um interruptor respectivo.

As válvulas solenoide, todos os transmissores e a impressora de recibo são alimentados pelo controlador (consultar o plano de instalação elétrica, página 3-7).

3.6.2 Saídas

A atribuição das saídas pode ser configurada livremente, recomenda-se, no entanto, a seguinte:

phy.	log.	Inv.	Função
1	1	n	Partida Bomba
2		n	
3		n	
4		n	
5		n	
6		n	
7		n	
8		n	
9		n	
10		n	
11		n	
12		n	
13		n	
14		n	
15		n	
16		n	

3.6.3 Entradas

A atribuição das entradas pode ser configurada livremente, recomenda-se, no entanto, a seguinte:

phy.	log.	inv.	Repouso	Des.	Função
1	1	n	L	MS1	Sensor de leite
2	2	n	L		Partida CIP
3		n	L		
4		n	L		
5		n	L		
6		n	L		
7		n	L		
8		n	L		

4 Temperature probe with Sensor, série B, tipo 6703-11


Nº de Encomenda: 216272



4.1 Dados técnicos

Dados específicos do aparelho			
Elemento de medição	Pt 100 DIN IEC 751 Classe A		
Dados elétricos			
Tensão de serviço	DC 24 V, 50 mA		
Acoplamento	Cabo 5 m (mangas condutoras)		
Tensão alternada do sensor de leite	12 V AC, aprox. 1,5 kHz		
Limiar de comutação do sensor de leite	aprox. 500 Ω		
Saída sensor de leite	Corrente de comutação (DC +24 V) passível de comutação para positivo ≤ 20 mA		
Condições ambientais			
Temperatura de operação	- 20 + 60 °C		
Amplitude térmica do sensor	- 20 + 100 °C		
Classe de clima/tipo de proteção	JUC / IP 65 (massa de proteção)		
Dados mecânicos			
Qualidade da estrutura	V ₂ A 1.4301		
Peso	0,5 kg		
Montagem	Grampo DN 20		
Posição de montagem	arbitrário, preferencialmente de cima na vertical para a função de sensor		


4.2 Dimensões



4.3 Montagem/instalação

A montagem na tubagem do leite com conectores soldados tipo 6701-00-021 é feita da seguinte forma:

- Soldar conectores soldados na tubagem do leite, alisar e limpar as juntas.
- Lubrificar levemente o O-ring D12,0 x 3,0 (nº encomenda U220751) perto do sensor de temperatura , inseri-lo nos conectores soldados e, com cuidado, colocá-lo com a ponta dos dedos na respectiva entrada no terminal anterior. Verificar o posicionamento correto e nivelado com a ponta dos dedos.
- Empurrar o grampo de vedação plana DN 20 EPDM sobre a ponta do sensor e inserir o sensor, com cuidado, nos conectores soldados com movimentos leves para a esquerda/direita até o batente.
- Bloquear o sensor com grampo móvel, enquanto que o parafuso de orelhas é apertado apenas à mão.



5 Sampler Controller Dual, tipo 6970-30

Nº de Encomenda: 303360




O Sampler Controller Dual é usado como unidade de comando para um sistema de amostragem. O aparelho eficiente, equipado com um conversor RS232-P-Net e uma unidade de processamento de dados controlada por um microprocessador, dispõe de uma estrutura robusta em alumínio fundido e foi construído para o funcionamento em condições extremas no caminhão cisterna.

5.1 Dados técnicos

Dados específicos do aparelho			
Temperatura de operação nominal	23 ± 2 °C		
Dados elétricos			
Tensão de serviço do sistema eletrônico	DC 24 V \pm 5 %, microfusível 3 A		
Tensão de serviço I/O e motores de passo	Instalação elétrica de bordo DC mín. 23 V, máx. 30 V, microfusível 6,3 A		
Consumo de corrente do sistema eletrônico	165 mA sem carga		
Consumo de corrente I/O e motores de passo	100 mA sem motores de passo e carga		
Alimentação de tensão necessária	DC 24 V ± 5 %, > 200 W		
Interface 1			
Interface do sistema bus	RS485 P-Net 76800 Bit/s		
Interface 2			
RS 232	RxD, TxD, CTS, RTS, 9.6 Kbaud, separado de forma galvânica		
Saída para energia auxiliar	DC 24 V, máx. 150 mA, fusível 300 mA		
Interface 3			
RS 232	RxD, TxD, CTS, RTS, 9.6 Kbaud, separado de forma galvânica		
Saída para energia auxiliar	DC 24 V, máx. 150 mA, fusível 300 mA		
Saídas			
Número de canais	2		
Interruptor	High side solid state (MOSFET)		
Tensão	DC 24 V instalação elétrica de bordo		
Corrente	Máx. 1 A por saída		
Ron	Aprox. 200 mΩ		

Entradas digitais			
Número	2, isolado de forma galvânica com optoacoplador (3.750 Vrms)		
Impedância de entrada	aprox. 3 kΩ		
Tensão	DC 24 V instalação elétrica de bordo		
Interruptor	Bipolar, estado sólido		
Entrada do sensor de leite			
Pt100	Pt100 4 condutores, -20 +100 °C, solução de 0,05 %		
Saída para energia auxiliar	DC 24 V, máx. 100 mA, fusível 400 mA		
Entrada do medidor de nível de fluxo			
Entrada de tensão (grau de enchimento do FLM (medidor de nível de fluxo))	0 - 2,4 V = 100 - 0 %, solução de 0,5 %		
Entrada de corrente (fluxo do FLM) 4 - 20 mA = 0 - 100 %, solução de 0,5 %			
Saída para energia auxiliar	DC 24 V, máx. 250 mA, fusível 400 mA		
Comando do coletor de amostras do tanque/amostra			
Consumo de corrente	2 x 2,7 A		
Intervalo de frequência máximo	10 kHz		
Número de amostras do coletor de amostras	2		
Condições ambientais			
Temperatura de operação	- 20 + 50 °C		
Temperatura de armazenagem	- 20 + 60 °C		
Tipo de proteção	IP 65 conforme DIN 40040		
Dados mecânicos			
Dimensões	Consultar o desenho em escala		
Material	Alumínio fundido, lacado em azul		
Peso	25 N (2,5 kg)		

5.2 Dimensões



6 Quad Sampler tipo 6900-20

Nº de Encomenda: 279874



A Quad Sampler tipo 6900-20 pode extrair, em linha, em simultâneo e diretamente da tubagem de admissão até quatro amostras.

6.1 Dados técnicos


Dados específicos do aparelho						
Temperatura de operação nominal	23 ± 2 °C					
Dados elétricos - Comando do o	Dados elétricos - Comando do coletor de amostras					
Energia auxiliar	24 36 V	Comando de dois coletores de amostras				
Consumo de corrente	Máx. 4 x 4 A	Controlador, p. ex., tipo 6970-30				
Intervalo de frequência	Máx. 10 kHz					
Número de coletores de amostras	4					
Separação galvânica	Nenhuma					
Comprimento do cabo	Máx. 2,5 m					
Acoplamento	2 Cabos, 10 x 0,5 polos, blindado					
Condições ambientais						
Temperatura de operação	- 10 + 50 °C					
Temperatura de armazenagem	n - 20 + 70 °C					
Tipo de proteção	IP 65					
Dados mecânicos						
Dimensões	Consultar o desenho em escala					
Materiais que entrem em contato com o leite	1.4301, tubo de silicone					
Peso	8,3 kg					


Acessórios:

Tubo do coletor de amostras 3", tipo 6900-00-007 $\,\mathrm{N}^{\mathrm{o}}\,$ de Encomenda: 235920

Leitor de etiquetas, tipo 6900-101 Nº de Encomenda: 240074

6.2 Dimensões





7 TAG Reader / Writer, tipo6900-101

Nº de Encomenda: 240074





O Tag-Reader/Writer permite uma identificação contínua das garrafas durante a amostragem.


7.1 Dados técnicos

Dados específicos do aparelho				
Temperatura de operação nominal	23 ± 2 °C			
Dados elétricos - Comando do cole	Dados elétricos - Comando do coletor de amostras			
Energia auxiliar	DC 24 V	Alimentação a partir de dois coletores de		
Consumo de corrente	2 x 130 mA	amostras		
		Controlador, p. ex., tipo 6970-30		
Interface	RS 232, 4 x RxD, T	xD		
Taxa de transmissão	9.600 Bit/s			
Separação galvânica	Nenhuma			
Comprimento do cabo	Máx. 2,5 m			
Acoplamento	2 Cabos, 7 x 0,25 polos, blindado			
Protocolo	ISO 15693			
Leitor/Editor	4			
Distância de leitura/edição	Máx. 30 mm			
Condições ambientais	Condições ambientais			
Temperatura de operação	- 10 + 50 °C			
Temperatura de armazenagem	- 20 + 70 °C			
Tipo de proteção	IP 65			
Dados mecânicos				
Dimensões	Consultar o desenh	no em escala		
Materiais que entrem em contato com o leite	PVDF, 1.4301			
Peso	1,9 kg			

Dimensões 7.2







8 GPS-Receiver (RS 232), tipo 6722-18

Nº de Encomenda: 241920



Em combinação com o MAK 3003, é possível fazer a identificação automática de fornecedores e clientes por meio da determinação da posição. Determinação exata da posição através de satélite.

8.1 Dados técnicos

Dados elétricos	
Energia auxiliar	DC 6 40 V
Consumo de corrente, típico	50 mA com DC 24 V
Antena de recepção	integrada
Interfaces	RS 232
Conexão elétrica	5 m de comprimento de cabo, extremidades do fio cochado abertas
Condições ambientais	
Temperatura de operação	- 30 + 80 °C
Tipo de proteção	IP 67 (1 m profundidade de imersão durante 30 min)
Dados mecânicos	
Medidas/Furações de montagem	62 Mark 100
Parafusos de montagem	3 x M4, não ultrapassar a profundidade máx. de rosca de 8,0 mm (perigo de quebra)
Peso	330 g, incl. 5 m cabo

8.2 Acoplamento

Comprimento de cabo que faz parte do volume de fornecimento: 5 m, terminais do cabo 130 mm sem isolamento.

Configuração:

Sinal	Cor
+DC 24 V	vermelho
GND/Remoto	preto/amarelo
RxD	azul
TxD	branco

8.3 Montagem e instalação elétrica

Montagem:

Uma vez que a antena está integrada no receptor, ele terá de ser montado na parte superior do veículo (p. ex., na cabine traseira) o mais horizontal possível. O aparelho não pode, de maneira alguma, ser coberto por partes metálicas e terá de apresentar uma liberdade de recepção em todas as direções.

Instalação elétrica:

Consultar o plano de instalação elétrica do controlador compacto, página 3-7.

9 **GPRS-Module**, tipo 6942-100

Nº de Encomenda: 290337



A fixação do modem terá de ser feita com parafusos de plástico!

Vista frontal



Vista traseira



Inserção do cartão SIM



1. Abrir a cobertura.



2. Abrir a unidade de entrada e colocar o cartão SIM.

9.1 Antena magnética

Nº de Encomenda: 232484

Ø 60 mm / A: 13 mm

Comprimento da antena: 5 m



Fixação da antena no local de melhor recepção. Não é permitida a utilização da antena magnética em locais potencialmente explosivos.

Inserir primeiro o PIN na configuração e, em seguida, colocar o cartão SIM, com o sistema desligado.





9.2 Requisitos do cartão SIM para o System 3003

Para garantir um apoio on-line sem problemas, o fornecedor de serviços deve preparar os seguintes ajustes.

Serviço	Porta	Descrição
SSH	22	Estabelecimento da comunicação do System 3003 ao escritório
SSH	22	Estabelecimento da comunicação do escritório ao System 3003
HTTP	80	Estabelecimento da comunicação do escritório ao System 3003
HTTPS	443	Estabelecimento da comunicação do System 3003 ao escritório
Ping		Estabelecimento da comunicação do System 3003 ao escritório

Opções adicionais para as conexões ao escritório através de FTL e FTP (opcional):

Serviço	Porta	Descrição
FTP *1)	21/todas as portas	Conexão ao escritório do Tiger MAK/PETRO e
(passivo)	maiores que 1023	Petro 3003

Observação:

O número IMEI do modem deve ser liberado e apoiado pelo operador/fornecedor de serviços.

^{*&}lt;sup>1)</sup> As conexões FTP também podem ser asseguradas através de SSL. Para isso, o fornecedor de serviços deverá permitir FTP através de SSL. A comunicação deixa de ser feita em texto não criptografado e passa a ser feita através de criptografia SSL!

10 Flow Level Meter, tipo 6826-x

Nº de Encomenda: consultar dados técnicos



10.1 Dados técnicos

Dados específicos do aparelho		
Líquido mensurável	Leite	
Temperatura do agente	0 °C +100 °C	
Pressão	máx. 10 bar	
Dados elétricos		
Energia auxiliar (tensão, corrente elétrica)	24 V DC ± 10 % máx. 6 W	
Fluxo volumétrico		
NW 50	máx. 500 l/min	
NW 65	máx. 1.000 l/min	
NW 76	máx. 1.400l/min	
Direção do fluxo	de acordo com a representação da direção na placa metálica (+ direção)	
Sensores	Medidor de fluxo magnético e indutivo com monitoramento do funcionamento controlada por μP; medição do grau de enchimento com sensor de condutividade	
Saídas elétricas		
Medidor de fluxo magnético e indutivo	Saída analógica 4 20 mA	
Sensor do grau de enchimento	Saída analógica aprox. 0,3 2,3 V	
Conexão elétrica	5 m de cabo de conexão através de alimentação PG-11 e abraçadeira interna, terminais dos cabos abertos	
Condições ambientais		
Temperatura de operação	-10 °C +50 °C	
Temperatura de limpeza máxima	100 °C	
Tipo de limpeza	Limpeza CIP	
Classe de clima	IWA segundo DIN 40040	
Dados mecânicos		
Dimensões	250x180x110 mm	
Peso	aprox. 50 N (= 5 kg)	

Conexões das tubagens	
NW 50	Flange de conexão, conexão através de anel vedante e grampo segundo DIN 32676 NW 50
NW 65	Flange de conexão, conexão através de anel vedante e grampo segundo ISO 2852 NW 2,5"
NW 76	Flange de conexão, conexão através de anel vedante e grampo segundo ISO 2852 NW 3"
Estrutura	Estrutura plástica vermelha em PPO Noryle com tubo de medição em aço inox Tubo de medição em aço inox revestido em teflon
Instalação	Tubo de medição apenas na horizontal com seção calmante a montante > 3 x NW

Dados de encomenda		
Designação Número de encomenda		
Montagem na horizontal (plano):		
Flow-Level-Meter 2", tipo 6826-10	U950 17 682610	
Flow-Level-Meter 2,5", tipo 6826-20	U950 17 682620	
Flow-Level-Meter 3", tipo 6826-30	302063	

Posição de montagem





Montagem na vertical (direito):	
Flow-Level-Meter 2" 90°, tipo 6826-11	U950 17 682611
Flow-Level-Meter 2,5" 90°, tipo 6826-21	U950 17 682621
Flow-Level-Meter 3" 90°, tipo 6826-31	304782

Posição de montagem







Atenção: respeitar a direção do fluxo (seta na placa de identificação)

Acessórios:	
Grampo do anel de vedação 2"	U495077
Abraçadeira dobrável 2"	U495080
Grampo do anel de vedação 2,5"	U495059
Abraçadeira dobrável 2,5"	U495056
Grampo do anel de vedação 3"	U495031
Abraçadeira dobrável 3"	U495065

10.2 Medidas/Montagem





Montagem

Dependendo da versão do aparelho, a montagem do Flow Level Meter tanto poderá ser na horizontal como na vertical.

O tubo do leite, no entanto, deverá ser montado sempre na horizontal.

Montagem horizontal (plana), designação de encomenda "Horizontal"






Montagem horizontal (direito), designação de encomenda "Vertical"





Atenção: respeitar a direção do fluxo (seta na placa de identificação)



Tampa

2 = Grampo de fixação 3 = Alimentação do cabo

Bocal de conexão

Vedação plana

5 6 Placa de identificação =

7 Parafuso hexagonal = 8 = Anel de vedação

Indicações para a montagem e desmontagem:

 Retirar primeiro os bocais de conexão da rosca do cano de leite, se ainda estiverem fixas ao FLM. Para isso, abrir ambos os grampos de vedação (2) e retirar os bocais de conexão do FLM.

Atenção:

Não perder os vedantes e durante a montagem voltar a colocar com cuidado.

- 2. Aparafusar primeiro os bocais de conexão da rosca do cano de leite dos dois lados das conexões do tubo com as porcas de capa.
- 3. Só depois colocar o FLM (não se esquecer das vedações planas (5)) e fixar com os grampos de vedação (2). Soltar, se necessário, primeiro os apoios/fixações das tubagens para facilitar a montagem.

 No final, voltar a apertar.

Desmontagem:


- 1. Primeiro soltar o FLM ao remover ambos os grampos de vedação (2). Soltar, se necessário, primeiro os apoios/fixações das tubagens para facilitar a desmontagem.
- 2. Só depois, e caso necessário, retirar os bocais de conexão da rosca do cano de leite do FLM.

Atenção:

Não perder os vedantes e durante a montagem voltar a colocar com cuidado.

10.3 Instalação elétrica

O FLM é fornecido de fábrica com 5 m de cabo de conexão, o qual está instalado conforme esquemas abaixo. Ao fazer a instalação, é necessário ter em atenção o manual de instruções da unidade escravo!



10.4 Atribuição das ligações elétricas

Borne	Sinal	Cor	6970-30
3	- fluxo 4 - 20 mA	preto	48
3	+ fluxo 4 - 20 mA	violeta	47
2	- nível 0,3 - 2,5 V	marrom	46
2	+ nível 0,3 - 2,5 V	amarelo	45
4	P-NET A	branco	isolado
4	P-NET B	azul	isolado
4	P-NET S		
1	- 24 V DC (GND)	Proteção	44
1	+ 24 V DC	rosa/cinza	43

Isolar individualmente os fios que não são necessários.
